



台式气敏元件老化台

(型号: TS-64)

# 使用说明书

版本号: 1.0

实施日期: 2014.08.11

郑州炜盛电子科技有限公司

Zhengzhou Winsen Electronic Technology Co., Ltd

# 声明

本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用炜盛科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

郑州炜盛电子科技有限公司

## 台式气敏元件老化台



WS-64 型台式气敏元件老化台，是我公司针对高端用户设计的一款小巧型老化台。专门用来老化气敏元件。体积小、安装使用方便，便于移动。适合于气敏元件在测试前后的老化。大学院校、研发、科研、生产、实验人员做实验使用。

### 一、主要技术参数及功能

- 1、输入电压：AC220V，50Hz
- 2、输出电压：DC0-6V $\pm$ 0.05V
- 3、输出功率：200W
- 4、可插接两个老化盘
- 5、可老化 64 只气敏元件
- 6、输出电压数码显示
- 7、输出电压可大范围内调节

### 二、操作步骤

①打开老化台电源开关，调节电位器，把电压调节到需要的电压。关闭电源开关。②把需要老化的气敏元件插到老化盘上，再把老化盘插到老化台上。老化盘上插接的气敏元件方向和老化台上标识“→”的方向一致，正面向前。③打开电源开关，若电压低，再次调节电位器，把电压调到需要的老化工作电压。每个老化盘上都有电源指示灯，插接正确后指示灯会点亮

### 三、注意事项

老化台在老化气敏元件时，温度较高。放置周围不可有易燃易爆物品。避免出现意外。

郑州炜盛电子科技有限公司

地址:郑州市高新技术开发区金梭路 299 号

电话:0371-60932955/60932966/60932977

传真:0371-60932988

微信号: winsensor

E-mail:sales@winsensor.com

Http://www.winsensor.com

